


Инструкция по выполнению ежедневных очисток кофейного аппарата

CAYE SMART X


Регулярная очистка необходима для бесперебойной работы кофейного аппарата и оптимального качества кофе

Система автоматически регистрирует все операции по очистке.


Перед ежедневной очисткой необходимо проверить наличие чистящих таблеток в картридже:




Войти в меню пользователя:




В случае несоответствия реального количества чистящих таблеток в картридже и отображаемого на экране можно произвести коррекцию:




Запустить очистку кофейной системы:



Подтвердить запуск ежедневной очистки кофейной системы:




Внимание! Осторожно! Во время очистки из диспенсера идёт горячая вода!



По окончании очистки (около 10 минут) на экране появится соответствующее сообщение.

После этого необходимо очистить контейнер для отходов и поддон и, при необходимости, выключить аппарат.

В случае прерывания очистки появится сообщение об ошибке, оно будет записано в перечень ошибок:



Для восстановления функций аппарата необходимо закончить очистку, выполнив её повторно:

